

**1 Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l'hubriserie coté gache à 1024 mm du sol fini.

**2 Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gache

**3 Mesurer la distance la distance A-B** et la reporter sur la barre anti-panique.

**A-B Minimum** REF 9000 = 630 mm  
REF 9100 = 785 mm

**4 Couper la barre anti-panique**

Au moment de la coupe, tenir la barre d'appui enfoncée  
La coupe doit être propre et à l'équerre

**5 Pointer la position des trous.**

Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (ø 15 et 20)  
et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.

**6 Retirer les gabarits et monter le KEYLEX**

à l'aide de la platine p1 et des vis V7.  
vérifier le bon fonctionnement du Keylex

**7 Enlever les capots et installer l'anti-panique** sur la platine p1 coté pêne.  
Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond.  
Fixer la gache et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.

